

# Assemblage des coupes bancs

Pour les bancs de neige épais, installez les coupes bancs à leur position maximale.



#1 – Alignez les trous sur le coupe banc avec ceux du caisson.



#2 – Utilisez la poignée noire et la vis pour attacher le coupe banc au caisson dans le trou inférieur.

# Assemblage des coupes bancs



#3 – Utilisez la poignée noire et la vis pour attacher les coupe banc au caisson dans le trou supérieur.

#4 – Répétez les étapes 2 et 3 pour l'autre côté.



Apparence finale



Position  
d'entreposage